

Narážení sudu

Jak správně a bez zbytečných ztrát narazit velký dřevěný sud piva!

1. Sud postavíme tak aby se nekýval a pivo necháme ustálit. Poté vložíme do čepovnice, spodního otvoru sudu sloužícího k narážení, navlhčené gumové těsnění.
2. Zkontrolujeme těsnost narážecího kohoutku (dřevěné pípy). Asi tak 10 min před narážení se doporučuje dát pípu i těsnění do studené vody aby vše nabobtnalo a tím došlo k požadované kluznosti.
3. Zavřený kohoutek (pípu) vsuneme do čepovnice s připraveným těsněním.
4. Dřevěnou narážecí palicí (kladivem) jemně poklepeme na pípu tak, aby přilehla k zátce v narážecím otvoru.
5. Pokud jsme si tímto jisti, uhoďme dvěma silnými chlapskými ranami na pípu tak aby v čepovnici pevně seděla. Toto provedeme co nejrychleji, aby pivo nestačilo moc zkarbovat a nezačalo unikat.
6. Sud máme naražen, ale pivo v něm nám po těch všech ranách přeci jen trochu zdivočilo. Jeho uklidnění napomůžeme rychlým odtočením do několika džbánů.
7. V případě, že pivo poteče pomalu nebo v malém množství, můžeme pro zvýšení tlaku pomocí tzv. píšťaly (sloužící jako vzduchový ventil) odstranit zátku uzavírající plnicí otvor (zátkovnice) ve vrchní části sudu.
8. Tak a můžeme točit! Nezapomeňme, že pivo by mělo vytékat volně, a ne pod velkým tlakem, jinak dochází k velkému pění. Potřebnou pěnívost a tok piva upravujeme již zmíněnou píšťalou nasazenou v zátkovnici na vrchu sudu.

Pokusme sud vyprázdnit, nás naplnit, a to tak aby pivo svého ducha a říz neztratilo.

Takže: „Do dna!“

